

Allgemeine Gebrauchsanweisungen

RitePrice bietet zwei Ausführungen des Messers an – ein Metallmesser aus rostfreiem Edelstahl und Aluminium, und ein Messer aus Plastik. Beide Messer arbeiten nach dem gleichem Prinzip. Ein im Griff befindlicher Motor treibt die Klinge über eine Achse und Kupplung an. Die Stromversorgung erfolgt über ein flexibles Kabel.

Das Messer besteht grundsätzlich aus zwei Teilen – dem Kopfteil und dem Griffteil.

Bevor Sie das Messer zum ersten Mal benutzen, trennen Sie das Kopfteil vom Griff und reinigen Sie das Kopfteil einmal sorgfältig.

Entfernen und Wiederanbringen des Kopfteils

SCHALTEN SIE DEN STROM AM TRANSFORMATOR STETS AUS, BEVOR SIE DAS KOPFTEIL ENTFERNEN.

Um das Kopfteil vom Griffteil zu trennen, schrauben Sie es einfach entgegen dem Uhrzeigersinn ab.

Um das Kopfteil wiederanzubringen, gleichen Sie die Kupplung im Griff an die des Kopfteils an und drücken Sie sie zusammen. Schrauben Sie den Kopf wieder auf den Griff (im Uhrzeigersinn).

ÜBERDREHEN SIE DEN KOPF NICHT, wenn Sie ein Plastikkopfteil ersetzen, da Sie den Kopf damit beschädigen können.

Zerlegen des Kopfteils zu Reinigungszwecken

Es ist nicht notwendig, andere Teile des Messers als das Kopfteil zu zerlegen.

VERSUCHEN SIE NICHT, DIE SCHALTERENDEN VON MESSER ODER TRANSFORMATOR ZU LÖSEN, DIESE TEILE SIND NICHT FÜR DIE WARTUNG DURCH DEN BENUTZER BESTIMMT.

Wenn Sie das Messer zerlegen und zusammenbauen, achten Sie darauf, dies nicht im Zubereitungsbereich zu tun.

Entfernen Sie die Abdeckung, indem Sie die Daumenschraube(n) lösen. Die Schrauben an der Metall-Ausführung des Messers sind so gefertigt, dass sie nicht verloren gehen, an der Plastikausführung ist diese Vorrichtung nicht vorhanden – stellen Sie sicher, die Schrauben nicht zu verlieren. Um die Klinge festzuhalten, drücken sie mit dem Daumen auf die flache Seite. Halten Sie die Klinge NICHT an der Schneide fest. Lösen Sie die Klingenschraube gegen den Uhrzeigersinn mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel. Stellen Sie sicher, dass die Schraube oder die Unterlegscheibe nicht verloren gehen.

Nehmen Sie die Klinge vorsichtig heraus. DIE KLINGE IST SEHR SCHARF – BITTE GEHEN SIE MIT ÄUSSERSTER VORSICHT VOR!

Wieder-Zusammensetzen

Legen Sie das "D"-förmige Loch der Klinge passgenau auf die Achse und drücken Sie die Klinge herunter. Setzen Sie die Unterlegscheibe wieder auf (bei der Metall-Ausführung muss die Senkung nach oben zeigen), und drehen Sie die Schraube wieder fest. Drücken Sie mit dem Daumen auf die flache Seite und drehen Sie die Schraube mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel so fest wie möglich.

Bringen Sie die Abdeckung wieder an und ziehen Sie die Daumenschrauben wieder fest.

Reinigung

Das Kopfteil sollte am Ende jeder Schicht sorgfältig gereinigt werden.

Nehmen Sie das Kopfteil ab.

Waschen Sie alle Teile des Kopfteils in heißem Wasser und benutzen Sie ein mildes, antibakterielles Spülmittel.

BENUTZEN SIE KEINE SÄURE- ODER LÖSEMITTELHALTIGEN REINIGUNGSMITTEL.

Spülen Sie alle Teile und lassen Sie sie trocknen.

Das Griffteil oder der Transformator darf **NIEMALS** in Wasser getaucht werden – anderenfalls erlischt die Garantie.

Um das Griffteil oder das Transformatorgehäuse zu reinigen, benutzen Sie ein leicht feuchtes (nicht nasses) Tuch, getränkt in der gleichen milden Reinigungslösung, welche Sie für das Kopfteil verwenden.

Benutzen des Messers

Stellen Sie den Transformator so weit wie möglich entfernt von Ihrem Arbeitsplatz auf, ohne dass das Kabel übermäßig durch Ziehen zu beanspruchen. Dies dient der Vermeidung des Kontaktes mit heißem Fett oder übermäßiger Hitze.

DECKEN SIE DEM TRANSFORMATOR NICHT AB – er muss über ausreichend Luftzufuhr verfügen.

Stecken Sie das Stromkabel in die Verbindung auf der Rückseite des Transformators und stecken Sie es in eine Steckdose. Stecken Sie den Stecker vorsichtig in den Anschluss, bis er einrastet. Er lässt sich nur in eine Richtung einstecken, bitte achten Sie auf die Richtige Positionierung (um den Stecker zu lösen, drücken Sie auf den Verriegelungsschalter, der Stecker wird sich ganz leicht wieder lösen).

Stecken Sie das andere Ende des Kabels an den Anschluss am Messer. Auch hier kann der Stecker nur in eine Richtung eingeführt werden. Achten Sie auf die Positionierung. Ziehen Sie den Verriegelungsring fest.

Halten Sie das Gerät im richtigen Winkel (Die Abdeckung am Ende des Kopfteils sollte parallel zum Fleisch zeigen).

Halten Sie den Knopf gedrückt und führen Sie die Einheit langsam an das obere Ende des Kebab.

Ziehen Sie das Messer gleichmäßig senkrecht über den Kebab und erzeugen Sie so einen langen Fleisch-Span.

Ziehen Sie das Messer vom Fleisch zurück **BEVOR** Sie den Boden erreichen.

Um die Dicke des Schnittgutes zu verändern, gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten für die Plastik- und Metall-Ausführung.

Plastik-Ausführung: Benutzen Sie den mitgelieferten Inbusschlüssel um die beiden Schrauben, welche den Abstandshalter halten, zu lösen und ihn in die gewünschte Position zu schieben und damit die gewünschte Dicke zu erreichen. Drehen Sie die beiden Schrauben anschließend wieder fest.

Metall-Ausführung: Halten Sie das Messer in der linken Hand, der Abstandshalter sollte dabei in Ihre Richtung zeigen. Ziehen Sie den Einstellknopf mit Ihrer rechten Hand heraus, bewegen Sie den Abstandshalter in die gewünschte Position, lassen Sie den Einstellknopf los und im nächsten Loch einrasten.

Schärfen der Klinge

Die Klingen halten länger, wenn sie regelmäßig geschärft werden – wir empfehlen, dies wöchentlich zu tun.

ES IST WICHTIG, DIE KLINGEN FACHGEREICHT ZU SCHÄRFEN, UNSACHGEMÄSSES SCHÄRFEN KANN ZUM ABSTUMPFEN DER KLINGE FÜHREN.

Entfernen Sie die Abdeckung.

Während sich die Klinge dreht, führen Sie den Schleifstein **KURZ UND LEICHT** und **NUR** an das **AÜSSERSTE ENDE** der Klinge parallel heran.

Halten Sie ihn **NICHT** schräg zur Klinge und lassen Sie den Stein nicht direkt die Kante der Klinge berühren, anderenfalls wird diese umgehend stumpf!

Um die andere Seite der Klinge zu schärfen - nehmen Sie die Klinge heraus, drehen Sie sie um und schärfen Sie sie wie gehabt. Info: Die Klingen können beidseitig benutzt werden, wählen Sie Ihre bevorzugte Seite. Wenn Sie die Klinge umdrehen, verändert sich die Dicke des Schnittgutes um 0,5mm.

Nach dem Schärfen der Klinge reinigen Sie das Kopfteil wie gewöhnlich, um kleinere Späne und Schleifrückstände zu entfernen.

DIES IST KEIN SPIELZEUG. FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH AUFBEWAHREN. – NUR FÜR DEN GEBRAUCH DURCH GESCHULTES PERSONAL.

GARANTIE-REGISTRIERUNGS-BELEG (zu senden an Riteprice Ltd, Barkston House, Croydon St, Leeds LS11 9RT)

Name Ihres Geschäftes:..... Ihr Name :

Adresse Ihres Geschäftes : Telefon (geschäftlich):

PLZ : Datum des Kaufs :

Name des Großhändlers, wo das Messer erworben wurde: